### 真空鳳圧力川炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-HT10/NP-HT15/NP-HT18
お名前	吞
● お名前 客 ご住所 〒	
●お買い上げ日	●販売店名·住所
年 月 日	
保証期間	
お買い上げ日より	

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落電、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (木)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証 書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませ んので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問 い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

### 圧力炊飯するため PSマーク・SGマーク取得



### PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべおよび圧力がまの安全基準 に適合していることを示します。



### SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

ZÓJIRUSHI

真空図圧力H炊飯ジャー

極め炊き

型 NP-HT10型 1.0Lサイズ NP-HT15型 1.5Lサイズ NP-HT18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



NP-HT



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

35.7						200			100	2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	
_3	_^		- "			-0-	_	-			
~		A march	-					M			
_	-	14 E.						_	ま	4	100
7		2.8		* B	7.77	-	. 11			43	100
ш		1.3%		7 .		. •	14 6			-	

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方⋯⋯⋯⋯4
米のお話/玄米活性のお話6
おいしく炊いて・おいしく保温フ

家庭用

# 使い方

ご飯の炊き方
基本的な炊き方8
無洗米の炊き方10
炊き方メモ11
タイマー予約炊飯12
標準の保温 おやすみ保温14
時刻の合わせ方15
報知音の種類と切りかえ方15

### お料理ノート

五目ご飯 七	;草がゆ	1
山菜おこわ	玄米の炊きこみご飯	1

### お手入れ

お手入れ	٠ ٦	8
交換部品	. ]	9

### 困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
仕様	23
保証書	襲表紙

NP-HT型 (C)(B)(A)

保証書つき

# お選買ノート

### お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで(1カップ=180mL) 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

### 结目图镜

### メニュー: 恢きこみ を選びます

### 材料(4~5人分)

……… 2~3枚

米 …… 3カップ (薄口しょうゆ、 **みりん ……** 鶏肉(またはしらす干し) .....50g ... 各大さじ11/2 A 塩…小さじ/2 油あげ・・・・・・ 1/2枚 にんじん · · · · 35g だしの素 …… こんにゃく……35g ……小さじ1/2 ごぼう····· 35g 干ししいたけのもどし汁、 干ししいたけ **過さや(ゆでる)またはみつば** 

#### つくり方

11cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油 抜き)小さめのたんざくに切った油あげをA に5分間つけておきます。

- 2にんじんは小さめのたんざくに切ります。こんにゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるに あげておきます。ごぼうはささがきにし、水に さらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは水でもどして石づきを取り、細 切りにします。
- 3干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、 全体をよく混ぜておきます。



- 4米は洗って3を加え、**主状** の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 51と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 メニュー キーを押して 炊きこみ を選び、 続い て(炊飯)キーを押します。
- 7保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8器に盛り、絹さややみつばをかざります。

### と 直流の

### 材料(4~5人分) ※・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1カップ 青菜類(あれば春の七草\*、なければその他の野菜類) -----75g


#### つくり方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水 けを絞って小口切りにしておきます。
- 2米は洗い、おかめの水位目盛1まで水を入れます。
- 3(メニュー) キーを押して おかゆ を選び、続いて (炊飯)キーを押します。
- 4保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く 混ぜます。または、器に盛り、1を上にのせます。

#### ●おかゆを炊く場合は…

- ①必ずおかゆメニューを選ぶ
- ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆをつ くる場合は、青菜はあらかじめゆでておき、お かゆが炊き上がってから加える
- 以上のことを守らないと、ふきこぼれや圧力 調整装置および安全弁の目詰まりの原因とな り危険です。

### メニュー:ほかゆ を選びます



※春の七草:セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、 ホトケノザ、スズナ(カブ)、 スズシロ(ダイコン)の7種

### 加度混合

### メニュー: おこわ を選びます

### 材料(4~5人分) もち米・・・・・・・3カップ

山菜水煮(パック入り) · · · · · · · · · 75g A { みりん ·······大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

### つくり方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 21をなべに入れてAを加え、 のでの の水位目盛 3まで水をたし、なべの底からよく混ぜます。そ の上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。
- 3 (メニュー)キーを押して おこわ を選び、続いて (炊飯) キーを押します。
- 4 保温になれば、混ぜてほぐします。
- ●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を 水位目盛より少し多めにしてください。




### 弦光の恢复をある節

-	材料(4~5人分)
	玄米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3カップ
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	鶏肉80g
-	油あげ
-	にんじん、こんにゃく、ごぼう 各35g
-	A{ 薄口しょうゆ ············ 大さじ3 A{ みりん ·········大さじ½
THE PROPERTY OF	~ るりん・・・・・・・・・・・・・・・大さじ/2

#### つくり方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して (油抜き)小さめのたんざくに切ります。
- 2 にんじん、こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃく は熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうは ささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあ げておきます。
- 3 米は洗ってAを加え、アストの水位目盛3まで水 をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。
- 5 (メニュー) キーを押して 玄米 を選び、続いて (炊飯)キーを押します。
- 6 保温になれば、混ぜてほぐします。

### メニュー: |交 米 を選びます



- ●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってくだ さい。
- ●米に具を加えて炊く場合は、

1.OLサイズでは1~4カップの間で、1.5Lサイズで は2~6カップの間で、1.8Lサイズでは2~6カップ の間で炊いてください。

# お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

# 外側のお手入れ

### 外側

せっけん液を含ませたあと、固くしぼったふきんでふく

操作部は乾いたふきんでふく

●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

### プッシュボタン~

プッシュボタンの周囲に生米などが入ったときは竹ぐしやつまようじで必ず取り除く
●外ぶたが開かなくなることがあります。

蒸気ロセット取りつけ部 蒸気ロセットを上に引いて はずし、本体部分を固くし ぼったふきんでふく **差込みプラグ** 乾いたふきんでふく 電源コード 乾いたふきんでふく

蒸気口セット

# 蒸気ロセットのお手入れ お手入れは冷えてから行ってください。

蒸気ロセットの外側、内側は水で流し洗いする

### 蒸気口セットの分解方法

1.蒸気ロケースの指かかり部を 押しながら(①)上方向に開く (②)



2.蒸気ロケースを斜め 上方向(③)にはずす




蒸気ロキャップ

3.蒸気口パッキンを切り 欠き部よりはずす




### 蒸気口セットの組み立て方法

型部 蒸気口 パッキン 蒸気口 素気口 キャップ



2.蒸気ロキャップの受け部(2ヵ所)に蒸気ロケースの軸部(2ヵ所)を差し込み、指かかり部がカチッというまで確実に閉める



# しゃもじ・しゃもじ受け・なべのお手入れ

### スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなど入れて洗わない
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

#### なべのフッ察皮膜は使用により消耗します。

● 色むらができたり、はがれることがありますが、 性能や衛生上の支障や、人体への影響(害)は ありません。

# お手入れ 交換部品

# 南側のお言えれ

### 内ぶたセット(内ぶた) 安全弁(ボール入り)-

### 圧力調整装置

ご飯粒、雑穀などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除くお手入れの際には分解はしない(故障の原因となります。)

### 内ぶたパッキン -

内ぶたごと、湯または水にひたしスポンジ で洗う

ご飯粒などの異物が詰まっているときは、 竹ぐしやつまようじで取り除く

- ●内ぶたパッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたはご使用後、必ずお手入れをしてください。汚れが残ったまま放置すると、変色やさびの原因となります。

本 体

### -外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く しぼったふきんでふく

外ぶたの内側についたおね ばやご飯粒をきれいにふき 取る

### - サイドセンサー

固くしぼったふきんでふき取る 生米や異物が詰まっていると きは、竹ぐしやつまようじで取 り除く

### ーフックの受け部

この部分に落ちたご飯を 取り除く

●外ぶたが開かなくなる ことがあります。

# 内ぶたのはずし方・つけ方

### はずし方


内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、 内ぶた止め具を押し上げて(②)はずす

●内ぶた止め具を押し上げずに内ぶた とつ手を持って引っ張らないでください。 (内ぶたまたは外ぶたの故障の原因に なります。)

### つけ方

内ぶたのツメ(2ヵ所)を外ぶたのツメ差し込み部に合わせて内ぶた止め具がカチッと音がするまで押し込む

■取りつけるときは外ぶたパッキンを内 ぶたで引っかけないでください。



# **国际**

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
な べ(1.0Lサイズ)	B247
な べ(1.5Lサイズ)	B248
な べ(1.8Lサイズ)	B249
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C96
内ぶたセット(1.5·1.8Lサイズ)	C97
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

とって口いのの形では	
症状	●お調べいただくこと
が、かたい やわらかい	<ul> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> </ul>
ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついているためです。</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>
炊飯中にふきこぼれる	<ul><li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li><li>●蒸気ロセットをつけ忘れていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>
炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P22「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>●なべが入っていますか? → なべを入れてください。</li> <li>●保温ランプ・おやすみ保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してください。</li> </ul>
炊飯・保温中に音が する	<ul> <li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li> <li>●「ブー」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li> <li>●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。</li> <li>●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。</li> <li>●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に安全弁のボールが動き、圧力を調整する音です。</li> </ul>
外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	<ul> <li>●内ぶた…落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li> <li>●圧力調整装置…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。</li> <li>●安全弁…中に入っているボールが動くかを調べてください。</li> </ul>

	症状	▶ ●お調べいただくこと
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul> <li>12時間以上の「標準の保温」をしていませんか?</li> <li>少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>○冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>○炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>○洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。</li> </ul>
	おやすみ保温が できない	<ul> <li>「おやすみ保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか?</li> <li>→ P14「標準の保温」「おやすみ保温」参照</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経過すると「おやすみ保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「おやすみ保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間表示 しない	<ul><li>●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを 押して表示を切りかえてください。 P14「お知らせ」参照</li></ul>
	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。 もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐ に炊飯がはじまります。</li></ul>
約	予約時刻に炊けない	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。</li><li>もう一度、調べ直してください。</li></ul>
	予約できない	<ul><li>予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」 キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li><li>「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしない と予約を受けつけません。P15「時刻の合わせ方」参照</li></ul>
その他	停電が 起こったら	<ul><li>ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li></ul>

20

# こんな表示をしたとき

### 表示 ●お調べいただくこと EUI E 02 ●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご 相談窓口までご連絡ください。 EUT ●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止し E 016 ます。→ コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧 または別のコンセントをお使いください。 ●なべの入れ忘れです。→ なべを確実に入れてください。 KUK ●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 HOZ → 「とりけし」キーを押し、ふたを開け約15分間冷ましてく HQ1 ださい。(やけどにご注意ください。) ●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・ 表示が消えた 保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻 を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社の が点滅する お客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取り かえいたします。 ●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでくだ 表示が さい。 → 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直 おかしくなる してください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を!



んり

**こる** ●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熱くなる

●焦げくさいにおいがする

**症せ** ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある

**状ん** ●炊飯中、底部のファンが回っていない

はか●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い 上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

### ≪保証期間中≫

合わせください。

アラタ

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社

の窓口「お客様ご相談センター」にお問い

所在地、電話番号などは変更になることが

ありますので、あらかじめご了承ください。

消耗品・部品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-fresco.com/

ホームページのご案内

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたし

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されてい ます。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な お客様ご相談センター どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。

# **20570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

# 传播

	型 1	<u> </u>	NP-H	T10	NP-H	T15	NP-H	Г18	
طة	白米·白米急	速	0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.5	[1~8.3]	0.18~1.8	[1~10]	
火飯	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	無洗米	0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.42	[1~8.3]	0.17~1.71	[1~10]	
炊飯容量	炊きこみ		0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.08	[2~6]	0.36~1,08	[2~6]	
$\sim$		無洗米	0.09~0.68	[0.5~4]	0.34~1.03	[2~6]	0.34~1.03	[2~6]	
約	すしめし		0.18~1.0	[1~5.5]	0.18~1.5	[1~8.3]	0.18~1.8	[1~10]	
ا ت		無洗米	0.17~0.94	[1~5.5]	0.17~1.42	[1~8.3]	0.17~1.71	[1~10]	
_	おかゆ		0.09~0.27	[0.5~1.5]	0.09~0.36	[0.5~2]	0.09~0.45 (	[0.5~2.5]	
内はカップ		無洗米	0.09~0.26	[0.5~1.5]	0.09~0.34	[0.5~2]	0.09~0.43 [	0.5~2.5]	
力	おこわ		0.18~0.72	[]~4]	0.36~1.08	[2~6]	0.36~1.08	[2~6]	
ップ		無洗米	0.17~0.68	[1~4]	0.34~1.02	[2~6]	0.34~1.02	[2~6]	
数	玄米・玄米活	性	0.18~0.72	[1~4]	0.36~1.26	[2~7]	0.36~1.44	[2~8]	
	発芽玄米		0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.26	[2~7]	0.36~1.44	[2~8]	
定		格	交流 100V 123	OW 50/60Hz	交流 100V 1350	W 50/60Hz	交流 100V 1350	W 50/60Hz	
	均保温時消	寶電力	261	N	32W	/	34%	1	
炊	飯 5	方 式			圧力H(誘導)	n熱)方式			
<b>1</b>	源 コ ード	の長さ			1.0m(コードリ	ールつき)			
外		(約cm)	幅25×與行3	36×高さ20	幅27.5×奥行39.	5×高さ21.5	幅27.5×奥行39.	5×高さ23.5	
質量			約4.	7kg	約5.5kg 約6.0kg			(g	
♠ F	かり当し 学能(物色、保湿をしていたい トキ)の迷惑のもは、約0 OMです								

- ●取り消し状態(炊飯・保温をしていないとき)の消費電力は、約0.9Wです。
- ●平均保温時消費電力は、室温20℃で最大炊飯容量の場合です。
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。

22